



Vakantiehuis Renovatie

Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding

De / Montage

Bakkerijen

Garage/Magazijninrichting

Omkastingen

Schone ruimtes / Laboratoriums

Technische ruimtes

Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren

Deuren

Glaswanden

HACCP panelen

Kantoorwanden / Units

Ramen

Scheidingswanden

Verlichting

En meer...

Zelf een pvc vloer leggen in 6 stappen



Bent u onlangs verhuisd of gewoon toe aan een nieuwe vloer? Dan kunt u denken aan een PVC vloer. Deze vloer heeft een lange levensduur en is nauwelijks van echt hout te onderscheiden. U kunt de vloer laten leggen door een specialist, maar het is ook mogelijk om de PVC vloer zelf te leggen. Hieronder vertellen we u meer over PVC vloeren en hoe u deze zelf kunt leggen.

PVC vloer

Een PVC vloer is een vloer die qua uiterlijk erg lijkt op hout. De vloer is echter gemaakt van kunststof en heeft verschillende lagen. Een van de voordelen van PVC vloeren is dat ze relatief goedkoop en eenvoudig te bewerken zijn. Het materiaal is sterk en absorbeert geluid, waardoor het geluidsoverlast tegen gaat. Daarnaast is de vloer vochtbestendig en makkelijk te reinigen. Hierdoor is het geschikt voor intensief gebruik en kan het ook worden geplaatst in ruimtes zoals een keuken of badkamer.

PVC vloeren zelf leggen

Gaat u PVC leggen? Dan moet u rekening houden met een aantal factoren. Een PVC vloer leggen moet namelijk nauwkeurig gebeuren. De moeilijkheidsgraad verschilt per soort vloer. Zo is een klik-vloer iets eenvoudiger te leggen dan een verlijmde PVC vloer.

Ook kunt u bijvoorbeeld PVC op een houten vloer leggen en het is zelfs mogelijk om PVC te leggen met vloerverwarming. In het volgende stappenplan vertellen we hoe u het beste een PVC vloer kunt leggen.





Vakantiehuis Renovatie

Bouwsystemen van de toekomst

Advies
Bouwbegeleiding

De / Montage

Bakkerijen

Garage/Magazijninrichting

Omkastingen

Schone ruimtes / Laboratoriums

Technische ruimtes

Verhuizingen / Verbouwingen

Constructievloeren

Deuren

Glaswanden

HACCP panelen

Kantoorwanden / Units

Ramen

Scheidingswanden

Verlichting

En meer...

Vorbereiding

Ter voorbereiding van het leggen van de PVC vloer dient u een aantal dingen te doen. Ten eerste hebt u een ondervloer nodig. Weet u niet welke ondervloer u het beste kunt gebruiken? Lees dan meer over de perfecte ondervloer voor een PVC vloer. Laat de vloer ongeveer 48 uur acclimatiseren op de ondervloer zodat deze soepel en hanteerbaar wordt. Zorg dan voor een kamertemperatuur van ongeveer 18°C, met een aanbevolen luchtvochtigheid van 50-60%.

Controleer ook de basisvloer. Deze moet droog, schoon, vlak en zonder scheuren zijn. In de meeste gevallen zal deze eerst geëgaliseerd moeten worden.

Tot slot is het handig om een scherp stanleymes te hebben waarmee u de PVC stroken op maat kunt snijden.

Vorbereiding ondervloer

Het soort basisvloer heeft een grote invloed op het uiteindelijke resultaat. Om oneffenheden in de PVC vloer te vermijden, moet de basisvloer vlak, droog en schoon zijn. Voor het plaatsen van de PVC vloer kunt u de ondervloer egaliseren, zodat deze vlak en stabiel is. Na het egaliseren moet de ondervloer minimaal een dag drogen. Hierna moet de vloer worden geschuurd en gezogen om de kleine oneffenheden weg te krijgen.

PVC vloer leggen

Wanneer de ondervloer geëgaliseerd is en u de andere voorbereidingen heeft getroffen, kunt u beginnen met het leggen van de PVC vloer. Begin altijd met leggen in de verste hoek van de kamer.

1. laats de PVC stroken op de vloer.
Bij te verlijmen vloer, brengt u eerst de lijmlaag aan.
2. Leg de stroken in de lengterichting van de ruimte. Zorg dat er ongeveer drie millimeter tussen de muur en de vloer ligt.
3. Wilt u stroken inkorten? Snijd dan met een stanleymes in de toplaag en doorbreek de strook.
4. Na het verlijmen dient u de vloer te walsen, zodat kleine luchtbelln verdwijnen en de stroken goed in de lijm komen te zitten.
5. Hierna kunt u de randen van de vloer afkitten of plinten plaatsen.
6. Na het leggen kunt u direct op de vloer lopen.



Tips PVC vloer leggen

Om de PVC vloer zo optimaal mogelijk te leggen, geven wij u hierbij nog een aantal tips:

- Gebruik stroken van de PVC vloer uit verschillende verpakkingen. Hierdoor krijgt u het mooiste effect;
- Wilt u ook een vloerverwarming leggen? Dan is het aan te raden om dit te laten doen door een professional;
- Gooi niet gelijk de overige stroken weg, maar houdt wat stroken achter de hand. Deze kunt u goed gebruiken wanneer een strook beschadigd raakt;